
Canon

大判プリンタ imagePROGRAF **iPF8300**

基本操作ガイド



プリンタを 運ぶときには

プリンタドライバ インストール 3


基本操作ガイドは、3冊構成です。 必ず¶本体操作ガイドの「A安全にお使いいただくために」をお読みください。

本体操作
▲安全にお使いいただくために2
取扱説明書の種類5
取扱説明書の使い方6
各部の説明8
ロール紙にロールホルダーをセットする12
ロール紙をプリンタにセットする14
ロール紙をプリンタから取り外す18
カット紙をプリンタにセットする20
カット紙を取り外す22
消耗品23
インクタンクを交換する24
メンテナンスカートリッジを交換する30
プリントヘッドを交換する36
メニューマップ42

困ったときには	
こんなときには	2
ロール紙がつまったときは	20
カット紙がつまったときは	22
用紙が汚れるときは	24
印刷がかすれるときは	26
縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは	27
スジが入るときは	29
罫線の長さが合わないときは	31
エラーメッセージー覧	33

ノソングを建かてるには	
プリンタの輸送の準備をする プリンタを再設置する	
プリンタドライバインストール	
プリンタドライバをインストールする (Windows) プリンタドライバをインストールする	12
(Mac OS X) プリンタドライバの便利な機能	14 16

プリンカ なぼ ごしキにけ



プリンタの輸送の準備をする

ここでは、プリンタの輸送の準備について説明します。

プリンタを輸送する場合は、内部機構を保護するために、必ず、輸送の前に以下の手順を行ってください。プリンタの梱包作業、輸送後の設置作業については、セットアップガイドを参照してください。



・プリンタを輸送する場合は、必ずキヤノンお客様相談センターへご連絡ください。適切な対応を行わずにプリンタ本体を傾けたり立てたりすると、内部のインクが漏れ出し、故障の原因になります。



- [ディスプレイ]にメンテナンスカートリッジの交換または残り容量の確認を指示するメッセージが表示されている場合は、輸送の準備はできません。メンテナンスカートリッジを交換してから、輸送の準備をしてください。 (→¶メンテナンスカートリッジを交換する)
- 輸送の準備時(輸送準備のためのメニュー実行時)に、プリンタの状態によっては、部品交換が必要な場合があります。
- ・以下の表のレベル2またはレベル3の輸送を行う場合、インク抜きの処理が行われます。事前にメンテナンスカートリッジを準備してください。
- ・以下の表のレベル3の輸送を行う場合は、必ず担当サービスの指示に従ってください。

レベル	輸送形態(例)	傾け許容角度	廃インク量	必要なメンテナンス カートリッジ(*1)
1	トラックによる輸送	長手方向:0°~30°	0	0または1
		回転方向:0°~10°		
2	飛行機による輸送	全方向:0°~30°	約600ml	1または2
3	エレベータや階段で傾け たり立てて行う輸送	長手方向:0°~90° 回転方向:0°~30°	約1900ml	2または3


^{*1:}必要なメンテナンスカートリッジの個数は、使用中のメンテナンスカートリッジの容量により異なります。

用紙を取り外す

用紙を取り外します。 ロール紙の場合 (→1ロール紙をプリンタから取り外す) カット紙の場合 (→11カット紙を取り外す)

▋[移動の準備]のメニューを選択する

[操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して [: 設定/調整タブ])を選択します。





• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。


- [OK] キーを押します。[設定 / 調整 / in] が表示されます。
- **3** [▲] キー、[▼] キーを押して [移動の準備] を選択し、[OK] キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して輸送のレベルを選択し、[OK] キーを押します。
- **5** [▲] キー、[▼] キーを押して[実行する]を選択し、[OK] キーを押すと、実行確認画面が表示されます。
- **6** [▲] キー、[▼] キーを押して [する] を選択し、[OK] キーを押します。

本体輸送の準備が開始されます。


- [い゛1]の場合
 準備が完了すると、[ディスプレイ]に電源をオフにするメッセージが表示されます。
 電源をオフにし、プリンタを梱包してください。インクタンクを取り出す必要はありません。
- [\w` \warphi^ \cdot 2]、 [\w` \warphi^ \cdot 3] の場合 準備が完了すると、 [ディスプレイ] に [インクタンクカ バー] を開けるメッセージが表示されます。 インクタンクを取り出してから、プリンタを梱包してく ださい。
 - ・ 消耗部品の交換が必要な場合は、[ディスプレイ]に[消耗部品の交換が必要です。担当サービスにご相談ください。]と表示され、準備ができません。このメッセージが表示された場合は、[OK] キーを押して、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

■インクタンクを取り外す


左右の [インクタンクカバー] を開きます。



2 [インクタンク固定レバー]のストッパー(a)を持ち上げて、[インクタンク固定レバー]を止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。



3 取っ手(a) を持ってインクタンクを取り出し、[OK] キーを押します。





• 取り出したインクタンクは、インク供給部(a)を上にして、梱包箱に入れて保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。



- 手順2~3を繰り返し、すべてのインクタンクを取り出 します。
- **5** 図の解除レバー(a)を押しながら、すべての[インクタンク固定レバー]を静かに元の位置に戻します。



6

[インクタンクカバー]を閉じます。



チューブ内のインクが吸引されます。



・吸引中はメンテナンスカートリッジを取り外さないでください。


処理が終わると、[移動の準備が完了しました。電源を切ってください]と表示されます。

■プリンタを梱包する

[電源]キーを押して、電源をオフにします。




- 重要
- 電源をオフにしてから電源コードを抜いてください。オフにする前に抜いてしまった場合は、そのまま輸送するとプリンタの故障の原因になります。電源コードとインクタンクを取り付けた後、最初からやり直してください。
- **2** 電源コード、アース線、インタフェースケーブル、および[巻き取り装置用電源コネクタ]を取り外します。
- **1** [上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上げます。




4 本の[排紙サポート]を取り外し、[排紙ガイド]を下げます。



「ベルト]をつまんで[ベルトストッパ]に挟み、図の位置に[ベルトストッパ]を六角ビスで固定します。



- ・[ベルトストッパ]は、開梱時に取り外して保管しておいたものを取り付けてください。[ベルトストッ重要 パ]を取り付けないと、故障の原因になります。
- [上カバー]を閉じます。



- 開梱時と逆の手順でプリンタの各カバーをテープで固定します。
- [バスケット]を取り付けている場合は、[バスケット]を 取り付け時と逆の手順で取り外します。
- **9** プリンタ本体を取り付け時と逆の手順で[スタンド]から取り外します。
- 1 [スタンド]を、設置時と逆の手順で分解して梱包します。
- [ロールホルダー]、[ホルダーストッパ]、プリンタなど に梱包材を取り付け、梱包箱に収納します。



プリンタを再設置する


ここでは、プリンタの再設置の流れを簡単に説明します。 詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

■スタンドを組み立てる



- [スタンド]は、必ず2人以上で、平らな場所を利用して組み立ててください。1人で作業すると、けがの原因になったり、「スタンド」の歪みの原因になります。
- [スタンド]を組み立てる際は、キャスターをロックしてください。 また、組み立てた[スタンド]を移動するときは、必ずロックを解除してください。設置場所に傷が付いたり、け がの原因になります。


プリンタスタンドセットアップガイドを参照して、[スタンド]を 組み立てます。



▋プリンタを設置する



- iPF8300 は、本体のみで約 111kg あります。プリンタを持ち運ぶときは、必ず 6 人以上で左右から持ち、腰などを痛めないようにしてください。
- ・プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の[運搬用取っ手](a)をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。



組み立てた[スタンド]にプリンタを載せ、ビスでしっかりと固定します。




■巻き取り装置を取り付ける(オプション)

[巻き取り装置]に同梱されているセットアップガイドを参照して、[巻き取り装置]を取り付けます。


■梱包材を取り外す

プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。



電源コードとアースを接続する

プリンタ背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線のフック側を取り付け、反対側をアース端子に取り付けます。



電源コードをプリンタ背面の[電源コネクタ]に差し込み、反対 側をコンセントに差し込みます。


電源を入れる

電源スイッチを押して、電源を入れます。



■インクタンクを取り付ける

[インクタンクカバー]を開けて、インクタンクをセットします。



■ プリンタドライバとマニュアルをインストールする


ご使用の接続方法により、インストール手順が異なりますので注 意してください。

- (→**3** プリンタドライバをインストールする (Windows))
- (→3 プリンタドライバをインストールする (Mac OS X))




【ロール紙にロールホルダーをセットする

ロール紙に [ロールホルダー] をセットします。 (→**1**ロール紙にロールホルダーをセットする)



┃ロール紙をプリンタにセットする

ロール紙をプリンタにセットします。 (→**1**ロール紙をプリンタにセットする)





プリンタドライバをインストールする (Windows)

ここでは、プリンタドライバのインストール方法を簡単に説明します。 詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

対応しているOS

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

使用できる接続方法

USB接続、TCP/IP(ネットワーク)接続で使用できます。 ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。

以下の説明に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。


|プリンタドライバと製品マニュアルをインストールする



- USB 接続で使用する場合、USB ケーブルは、プリンタドライバのインストール中に表示される画面の指示に従って接続してください。
- 先に USB ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。
- TCP/IP(ネットワーク)接続で使用する場合、プリンタを再設置したときにプリンタの IP アドレスが変更されることがあります。プリンタの IP アドレスが変更された場合は、必ずプリンタの IP アドレスを設定し直してください。
- コンピュータの電源を入れます。
 TCP/IP(ネットワーク)接続の場合は、プリンタの電源がオンになっていることを確認し、LAN ケーブルでプリンタ背面の Ethernet コネクタと HUB のポートを接続します。
- **2** お使いの OS に合った付属の User Software CD-ROM を、 コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



画面の指示に従ってインストールを行います。



① 重要 ・USB 接続の場合は、右のダイアログボックスが表示されたら、 プリンタの電源がオンになっていることを確認し、USB ケーブ ルでプリンタとコンピュータを接続します。



【完了]ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します]を選択し、[再起動]をクリックします。 コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。



引き続き、製品マニュアルをインストールします。

5 [製品マニュアルのインストール] ダイアログボックス が表示されたら、付属の User Manuals CD-ROM をコン ピュータの CD-ROM ドライブにセットし、画面の指示に 従って、インストールを行います。



プリンタドライバをインストールする (Mac OS X)

ここでは、プリンタドライバのインストール方法を簡単に説明します。 詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

対応しているOS

Mac OS X 10.3.9 以降

使用できる接続方法

USB接続、ネットワーク接続(Bonjour、IP)で使用できます。 以下の説明に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

【プリンタドライバと製品マニュアルをインストールする



- ・ネットワーク接続で使用する場合は、プリンタを再設置したときにプリンタのIPアドレスが変更されることがあります。プリンタのIPアドレスが変更された場合は、必ずプリンタのIPアドレスを設定し直してください。
- プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリ ンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接 続します。
- **つ** コンピュータの電源を入れます。
- **3** お使いの OS に合った付属の User Software CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



画面の指示に従ってインストールを行います。



インストールが完了したら、[終了]をクリックします。

これでプリンタドライバのインストールは完了です。続けて、セットアップするプリンタを登録します。

「次へ]をクリックし、画面の指示に従って、セットアップするプリンタを登録し、用紙情報の更新を行います。





引き続き、製品マニュアルをインストールします。

イ属の User Manuals CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットして、画面の指示に従って、インストールを行います。



プリンタドライバの便利な機能

ここでは、プリンタドライバの便利な機能を簡単に紹介します。 プリンタドライバの詳しい使い方については、取扱説明書を参照してください。


▋印刷プレビュー

印刷プレビュー機能を使用することで、以下のことができます。

• 画像の印刷位置を、実際の用紙の上に配置したイメージで確認できます。

印刷することなく、印刷結果のイメージを確認することで、印刷コストを抑えることができます。

・用紙に合わせてレイアウト方向が変更できます。 用紙上のレイアウト方向を適切に変更することで、用紙を節約できます。



OSごとの設定方法

Windows

- ・[基本設定]シートを表示します。
- [印刷時にプレビュー画面を表示]チェックボックスをオンにします。

[情報] ダイアログボックスが開いたら、内容を確認してから [OK] をクリックして [情報] ダイアログボックスを閉じます。

• [OK] をクリックして印刷を実行すると、[imagePROGRAF Preview] のウィンドウが開きます。





・ 設定や環境によっては [PageComposer] が起動する場合があります。

Mac OS X


- アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[プリント]ダイアログボックスを開きます。
- [基本設定]パネルを表示します。
- [印刷プレビュー] チェックボックスをオンにします。
- [プリント] をクリックして印刷を実行すると [Canon imagePROGRAF Preview] のウィンドウが開きます。



ページを90度回転(用紙節約)

原稿に合わせた設定を行うことで、ロール紙を節約することができます。

縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を自動的に90度回転して印刷します。これにより、 用紙を節約できます。





• 回転するとロール紙の幅に収まらない場合も、ロール紙の幅に合わせて拡大 / 縮小する機能を同時に使用すれば、ページを回転して印刷できます。

OSごとの設定方法


Windows

- [ページ設定]シートを表示します。
- [ページを 90 度回転 (用紙節約)] チェックボックスをオン にします。




Mac OS X

- [ページ加工]パネルを表示します。
- [ページを 90 度回転 (用紙節約)] チェックボックスをオン にします。



フチなし印刷

通常の印刷では、原稿の周囲にプリンタの動作に必要な余白が入ります。フチなし印刷では、原稿の周囲に余白を入れず、用紙の全面に印刷します。



OSごとの設定方法


Windows

- [ページ設定]シートを表示します。
- [フチなし印刷]チェックボックスをオンにし、[情報]ダイアログボックスを開きます。
- [ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロール紙の幅をクリックします。
- [OK] をクリックし、[情報] ダイアログボックスを閉じます。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する]、[画像を原寸大で印刷する]のいずれかを選択します。



Mac OS X

- [ページ加工]パネルを表示します。
- [拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- [フチなしで印刷する]チェックボックスをオンにします。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる] のいずれかを選択します。






• プリンタにセットされている用紙のサイズが [原稿サイズ] と同じ場合は、「ページ属性] ダイアログボックスで、 [用紙サイズ] から [XXXX-フチなし] (XXXX は原稿サイズ) を選択するとフチなし印刷ができます。 (Mac OS X のみ)

長尺印刷

通常帯状の原稿をロール紙に印刷し、大きな垂れ幕や横断幕を作成できます。

Microsoft Word などのアプリケーションソフトで任意のサイズで作成した原稿を、プリンタドライバで簡単にロール紙の幅いっぱいに拡大できます。

このプリンタでは、最大18.0mの長さのロール紙に印刷できます。



OSごとの設定方法

Windows

- [ページ設定]シートを表示します。
- [ユーザ用紙設定]をクリックし、原稿のサイズを登録します。
- [拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- [ロール紙の幅に合わせる]をクリックし、[情報]ダイアログボックスを開きます。
- [ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロール紙の幅をクリックし、[OK] をクリックします。



Mac OS X

- [ページ加工]パネルを表示します。
- [ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅が表示されていることを確認します。
- [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されている ことを確認します。


[カスタム用紙サイズ]を登録していない場合は、原稿のサイズをロール紙の幅に合わせます。

- [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンにします。
- [ロール紙の幅に合わせる]をクリックします。



拡大/縮小印刷

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、印刷するサイズを自由に調整できます。



OSごとの設定方法

Windows

- [ページ設定]シートを表示します。
- [ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロール紙の幅をクリックします。
- [原稿サイズ] の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズをクリックします。
- [拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる]、 [倍率を指定する]のいずれかを選択します。



Mac OS X

- [ページ加工]パネルを表示します。
- [ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅が表示されていることを確認します。
- [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されている ことを確認します。
- [拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる]、 [倍率を指定する]のいずれかを選択します。



▌その他の印刷方法∶Print Plug-Inから印刷する場合

Print Plug-In を使用すると、Adobe Photoshop や Digital Photo Professional から、直接プリンタに出力することができます。

Print Plug-In の主な特長は以下のとおりです。

- sRGB 用または Adobe RGB 用の画像の色空間を自動認識し、最適なプロファイルを自動的に設定できます。 このため、面倒な設定をすることなく Adobe RGB の印刷が実現できます。
- Adobe Photoshop 上の画像データを直接加工し、プリンタに画像データを転送することができます。これにより、RGB8bit だけでなく RGB16bit の画像データを処理することができます。
- 黒点補正を行うことにより、暗部の階調の潰れを軽減することができます。
- 印刷機のプロファイルを指定して、印刷機のシミュレーション印刷を行うことができます。



- Print Plug-In の詳細については、電子マニュアルを参照してください。
- プラグインには、Microsoft Office から簡単に大判プリントを行うための Print Plug-In for Office もあります。 詳しい使用方法については電子マニュアルを参照してください。

起動方法

Adobe Photoshop

- Adobe Photoshop を起動します。
- 印刷したい画像を開きます。
- 必要に応じて印刷する範囲を選択します。
- [ファイル]メニューから[書き出し](または[データ書き出し])を選択して、ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択します。

[imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop] ウィンドウ が表示されます。



Digital Photo Professional

- Digital Photo Professional を起動します。
- 印刷したい RGB カラーの画像を開きます。
- 必要に応じて印刷する範囲を選択します。
- [ファイル] メニューから [プラグイン印刷] を選択して、 ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択します。 [imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional] ウィンドウが表示されます。



索引

英数字 Adobe Photoshop......21 Digital Photo Professional21 Print Plug-In から印刷する場合......21 TCP/IP (ネットワーク) 接続......12 USB 接続.......12、14 User Manuals CD-ROM 13, 15 あ アース端子......9 LJ インク供給部......4 インクタンクカバー......4、10 インクタンク固定レバー......4 印刷プレビュー16 う トカバー 6 運搬用取っ手......8 か スタンド 8 た 対応している OS.......12、14 長尺印刷......19 電源コネクタ......9 は 排紙ガイド6

フチなし印刷
^
ページを 90 度回転(用紙節約)17 ベルトストッパ7
ま
巻き取り装置g
3
ロールホルダー7、10



QT5-2384-V1 ©CANON INC. 2010 Printed in JAPAN